

Data Logger TH 100 (temperatura & umidade) Manual do Usuário



Visor LCD
USB plugue
Botão Start & Stop
Sensor de Temperatura & Umidade
Alarme
Bateria

1. Especificações:

- 1.1 Faixa de medição de temperatura: $-30^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$
- 1.2 Precisão da temperatura: $0^{\circ}C \sim +50^{\circ}C = \pm 0.5^{\circ}C$ e outras faixas = $\pm 1^{\circ}C$
- 1.3 Faixa de medição da umidade: 0 ~ 99% RH
- 1.4 Precisão da umidade: ±3% RH (25°C, 20-80% RH) , outras faixas = ±5% RH

6

- 1.5 Resolução: Temperatura 0.1°C, Umidade 0.1% RH
- 1.6 Capacidade de Armazenagem: 32.000 Leituras (16.000 Umid. / 16.000 Temp.)
- 1.7 Intervalo de Registro: 1 min até 24 h (selecionável)
- 1.8 Registro de atraso: $0 \sim 6$ horas
- 1.9 Unidade de Temperatura: °C ou °F (selecionável)
- 1.10 Bateria: CR2032
- 1.11 Vida útil da bateria: 1 2 anos (dependendo do uso)
- 1.12. Interface de Comunicação: USB
- 1.13 Dimensões: 8.1cm x 3.3 cm x 1.4 cm
- 1.14 Peso: 35g

LINK PARA VISUALIZAÇÃO DO VÍDEO DEMONSTRATIVO DE INSTALAÇÃO DA BATERIA E COMO LIGAR O DISPOSITIVO

https://www.youtube.com/watch?v=ltdWPzpT1ys



2. Download e Instalação do Software

2.1 Baixe o software "Data logger software AllTrack_V1.0" em <u>https://www.medbioimport.com</u> acessar a aba "DOWNLOADS" na página principal.

2.2 Clique duplo no arquivo "AllTrack_V1.0 Setup.exe" para iniciar a instalação

2.3 Siga os passos da instalação mostrados na janela que se abrirá

2.4 Após a instalação, localize o ícone "All Track" em seu computador

3. Configurando o Data Logger

3.1 Localize o ícone "AllTrack" no computador e clique duas vezes nele para abrir o software



3.2 Conecte o logger a qualquer porta USB disponível no seu computador

3.3 Clique em Configuração no menu para abrir a tela de configuração. (A caixa de diálogo aparecerá)



				R1	Dife	w	Treed	R	_	~	
-	Parameters P '10	C 1		Excel	Pai	word	IXt	Email	= -		
	Tarameters EmailParamet	erbet									
	Trip Number			Auto Config							
Configuration	000023	Set	2 1	🗌 Auto Download 🛛 🗹 Self-synchronizing Clock Set							
	Maximum input charac	ters or numbers 10		User Informat	i on						
				Order	Contents						
(+)	Date and Time			0.000022	1			shunfeng			
Bownload	2016-10-09 11:15:26	Set		Shipper		Receiver					
Domioau				kimm		tom			Set		
	Parameters										
9	Logging Interval	00:00:10 H:N:S		Stop Button	Permit 🗸	1	Start Delay	0.0	🔹 н		
Open		12				ן ר		-	Angend		
	Kecord Time Length	ibay longer zominute		Alarm Buzzer	fermit v		Alert Buzzer	Fermit	~		
	Temperature Scale	Temperature Upper Limit			Humidity Uppe	er Limit					
	°C v	45.0		°C	100.0		%RH				
		Temperature Lower Limit			Humidity Lowe	er Limit					
		-5.0		°C	0.0		%RH				
		Temperature Calibration			Humidity Cali	bration					
		0.0		°C	-14.6		🗘 %RH				
10.20.1	Parameter Tem	alato XX						Catto	F =1+		
(l)_	Tarameter Temp	JLAUG //						Dave	EXIC		
\sim	Model	Total data points	Max data j	points	Operation Mo	ode	Activation Tim	e Ba	ttery Level		
Stop Logging		0	16000		Waiting		Waiting	3			

3.4 Configuração

3.4.1 O usuário poderá atribuir um número de rastreio ao dispositivo em "TRIP NUMBER" e na sequencia clicar em "SET"

3.4.2 Auto Configuração - "Auto Download & Self-synchronizing Clock"

O logger pode ser configurado para carregar dados e sincronizar o relógio automaticamente, quando você conectá-lo ao computador. Basta marcar as opções em "Auto Config" e clicar em SET

3.4.3 Registro de atraso: Você pode definir o tempo de atraso para o início da leitura. Pode ser de 30 min a 6 horas. Vá em START DELAY e selecione, ou simplesmente deixe em branco.

3.4.4 Data e horário: Clique em SET "Date and Time", e a data e hora serão definidos automaticamente a partir da sincronização com o computador

3.4.5 Intervalo de Registro (Logging Interval): O intervalo de registro pode ser definido a partir de 10 segundos até 24 horas. O software calculará automaticamente a duração do registro

3.4.6 Unidade de Temperatura (Temperature Scale): Escolha entre °C e °F

3.4.7 Você pode preencher com informações adicionais na configuração de informações do usuário (User Information). Após preencher os dados, clique em SET

3.4.8 Você pode definir o intervalo de alarme de temperatura e umidade. Quando o dado medido excede o intervalo de configuração, o registro do banco de dados irá exibir a mudança para a cor vermelha.

3.5 Após configurar todos os parâmetros, clique em SAVE para finalizar.

3.6 Remova o data logger do seu computador.



4. Usando o logger



4.1 Iniciando o Data Logger

Se a configuração já foi concluída nas etapas anteriores, pressione e segure o botão START, até que "▶" apareça no visor LCD. O display deve mostrar a temperatura atual

Nota: Se não houver operação dentro de 5 segundos, o logger desligará o monitor automaticamente

4.2 Rever as informações atuais pelo display LCD

Pressione o botão START passo a passo para rever os dados atuais na tela.

Temperatura \rightarrow Umidade \rightarrow Número de registros salvos \rightarrow Data \rightarrow Hora \rightarrow Limite Alto Temp. \rightarrow Temp. Max. \rightarrow Limite Baixo Temp. \rightarrow Temp. Min. \rightarrow Limite Alto Umidade \rightarrow Umidade Max. \rightarrow Limite Mínimo de Umidade \rightarrow Umidade Min

4.3 Parar o Monitoramento

4.3.1. Pressione e segure o botão STOP até ver "■"aparecer. Feito isto, o logger parou de gravar com sucesso e então estará disponível parar o registrador de dados através de software



Medbio Medical and Biological Systems LTDA CNPJ 26.959.740/0001-43 - email: <u>vendas@medbioimport.com</u> Rod. Gov. Mário Covas, 3101, sala 56, Padre Mathias, Cariacica, ES, CEP 29157-100



5. Como ler os dados gravados

5.1 Abra o software "AllTrack"

5.2 Conecte o logger à porta USB do computador

5.3 Clique em Download no menu, e o software exibirá a curva de temperatura e umidade da seguinte forma abaixo

Nota: Quando você quiser verificar as leituras gravadas, basta clicar em "stop logging", ler os dados via software ou fazer o download no seu PC.

Se o dispositivo estiver configurado para Upload automático, o software lerá os dados automaticamente



5.4 Localize a aba de tabela no menu e com um único clique, você pode rever o banco de dados de temperatura e umidade. Os dados gerais estão à esquerda e as informações de dados estão à direita



	orapn	Datab	ase Record		Q	()			
	Number	Time	Temperature [°] C	Humi di ty%RH	^	Trip Number SC	17062601		
onfiguration	1	2017-05-26 11:30:49	28.6	39. 7	E	Order 17	050108	City	London
	2	2017-05-26 11:35:49	28.5	39.7	100	Shipper Te	mpLink	Receive	ar Moscow
28 N	3	2017-05-26 11:40:49	28.5	39.8		Contents F1	owers		
(+)	4	2017-05-26 11:45:49	28.6	39.7					
\sim	5	2017-05-26 11:50:49	28.4	39.3		D:5:0 H:M:S		Start Delay	
Download	6	2017-05-26 11:55:49	28.5	39.7		Start Time		End Time	
	7	2017-05-26 12:00:49	28.5	39.5		2017-05-26 11	:30:49	2017-05-27	10:35:49
	8	2017-05-26 12:05:49	28.6	39.3		12 3100			
	9	2017-05-26 12:10:49	28.4	39.2		Temperature Al	arm Upper Limit	12	22
Open	10	2017-05-26 12:15:49	28.4	39.4		Temperature 41	orm Lower Limit	2	and the second
	11	2017-05-26 12:20:49	28.4	39.5		2° C	an Lover Limit	∞ _	L.
	12	2017-05-26 12:25:49	28.6	38.9		Terrent Hi			₩ N
	13	2017-05-26 12:30:49	28.7	38.3		26 ° C	27.5 ° C	The Average :	31.7°C
	14	2017-05-26 12:35:49	28.6	37.8		10 00			
	15	2017-05-26 12:40:49	28.6	37.6		Humidity Alarm	Upper Limit		A 64
	16	2017-05-26 12:45:49	28.5	37.3		SO%RH		L'an	HU &
	17	2017-05-26 12:50:49	28.5	37.3		Humidity Alarm	Lower Limit	2-7	F 22
	18	2017-05-26 12:55:49	28.5	37.1		40%AR		27	W 1-
	19	2017-05-26 13:00:49	28.4	37.3		Humidity Minim	um Humidity	Average I	fumidity Maxim
200	20	2017-05-26 13:05:49	28.4	36.9		103.6 XKH	45 MKR	l	1.3 %M
	01	2017-05-26 12:10:40	00.0	26.0	*				

5.5 Três ícones abaixo do gráfico representam: diminuir o zoom, ampliar e dimensionar coordenadas de dados, verificar coordenadas de dados de escala; o software escalará as coordenadas dos dados atuais automaticamente.

+	+ +	+	÷	
	-	the second second	head	

5.6 Salvando dados do logger e gerando relatórios

View 2016-10-09 11:30:27	Excel	Pdf	Word	Txt	Email	\equiv - ×

5.7 Salvando Dados

Localize o ícone SALVAR no menu e clique com o botão do mouse para salvar dados atuais no banco de dados do seu computador

5.8 Gerando Relatórios

O software suporta exportar os arquivos em formato Excel, PDF, Word e Txt.

5.9 Imprimindo Dados

Clique no ícone "Impressora" no menu para imprimir o relatório automaticamente.

5.10 Enviando e-mail

5.10.1 Definir o parâmetro de e-mail

Localize o ícone do parâmetro no menu e clique no ícone do conjunto de parâmetros de e-mail, o software exibe a configuração de e-mail da seguinte forma,

Medbio Medical and Biological Systems LTDA CNPJ 26.959.740/0001-43 - email: <u>vendas@medbioimport.com</u> Rod. Gov. Mário Covas, 3101, sala 56, Padre Mathias, Cariacica, ES, CEP 29157-100



		View 2016-10-09 11:3	Excel	Pdf Word	Txt Email	$\equiv - \times$
	Parameters EmailParam	eterSet				
	Sender's Email]	Receiver Email Address	0 0
Configuration	Email Password]		
٢	SMTPse	nder's SMTP. eg:smtp.hotmail.e	rom			
Download	Email Subject					
	Define					
9	Attachment					
Open	WORD					
(J)					Save	Test Mail
Stop Logging	Model SCR-02	Total data points	Max data points 16000	Operation Mode Logging	Activation Time 2016-09-10 22:47:18	Battery Level 3

5.10.2 Você pode definir o endereço de e-mail e o receptor na guia à direita

5.10.3 Clique no botão SAVE para salvar sua configuração.

Nota: Você pode clicar no ícone "Test Mail" para verificar a caixa de email

5.10.4 Localize no menu **Email** e clique nele para enviar o email.

5.11 Abrir arquivo

Você pode revisar todos os dados históricos se ele for salvo.

Abra o software e clique em "OPEN", você revisa os dados históricos.





6. Indicador de bateria:

Verifique o status da bateria através do indicador de bateria do LCD ou do software "AllTrack"

LCD Nível de Bateria	Software "AllTrack" Nível de Bateria	% de Energia		
	3	70%~100%		
	2	40%~70%		
	1	10%~40%		
Ê	0	<10%		

NOTA:

A bateria não é recarregável, se a bateria estiver em um nível muito baixo (<10%), por favor, substitua a bateria a tempo. Sugerimos que você coloque a bateria fora do logger para diminuir o consumo de energia quando o mesmo ficar ocioso por um longo período de tempo

IMPORTANTE

Se você retirar a bateria do logger após a configuração, lembre-se de reconfigurar o mesmo quando quiser iniciar a gravação. Caso contrário, a data / hora gravada ficará incorreta e todos os dados serão apagados.